

## 8. אבנית –

טיפול אבנית למכונה יבוצע כל 2-3 חודשים או במידה וזרימת המים ולחץ הקיטור במכונה ייחלשו כך שלא יהיה ניתן להפעיל את המכונה, או בקבלת ההודעה. יש איסור מוחלט להשתמש במסירי אבן פרט למורשים על ידי היצרן. במידה וברצונך לבצע את תהליך ניקוי האבנית בעצמך, יש להשתמש בחומר מסיר אבנית שמועד למכונות קפה, לא רעיל, לא מזיק ושאינו פוגע באטמים ובגופי חימום (\*החומר ניתן לרכישה בחברתנו) ע"פ ההוראות הבאות:

DESCALING  
READY FOR USE

הערה – טיפול אבנית נעשה כשמכונה קרה, דאג לכך שהמכונה כבויה לפחות שעתים לפני תחילת הטיפול.

1. ערבב את חומר הסרת האבנית עם מים ע"פ הוראת היצרן ושפוך לתוך מיכל המים.

DESCALING  
OPEN KNOB

2. הפעל את המכונה באמצעות לחיצה על מתג הפעלה הראשי (7), מבלי להמתין שתתחמם לחץ על המתג להתרעה וטיפול אבנית (27), 5 שניות ברציפות על מנת להתחיל את הטיפול, על הצג תופיע ההודעה

3. מקם כלי קיבול גדול מתחת צינור ההקצפה (14) וסובב את ברז הקיטור/מים חמים (16) נגד כיוון השעון לפתיחה.

MACHINE IS DESCALING

4. המכשיר יתחיל בתהליך הכולל הפסקות שתוכננו מראש על הצג תופיע ההודעה

5. בסיום התהליך (המתן עד שכל תמיסת הנוזל תתרוקן במיכל המים) ועם קבלת ההודעה סובב את ברז הפעלת המים (16) עם כיוון השעון לסגירה.

DESCALING FINISHED  
CLOSE KNOB

6. על הצג תופיע ההודעה

RINSE MACHINE  
FILL WATERTANK

7. שטוף המיכל (9) היטב ומלא אותו במי שתיה טריים. בהוצאת המיכל ההודעה על הצג תהיה:

RINSE MACHINE  
PRESS KEY

8. מקם כלי קיבול גדול מתחת צינור ההקצפה (14).

9. לחץ על מתג (27) לאישור תהליך השטיפה על הצג תופיע ההודעה.

RINSE MACHINE  
OPEN KNOB

10. סובב את ברז המים (16) נגד כיוון השעון, לפתיחה וביצוע תהליך שטיפה על הצג תופיע ההודעה

MACHINE IS RINSING

11. בסיום התהליך (המתן עד שכל המים במיכל המים יתרוקנו) תתקבל ההודעה הבאה על הצג

RINSING FINISHED  
CLOSE KNOB

12. סובב את ברז הפעלת המים (16) עם כיוון השעון לסגירה.

13. בצע פעולת אתחול כמתואר בסעיף 3 והנח למכונה להתחמם.

### הפסקת תהליך טיפול אבנית.

הערה – במידה ותהליך טיפול אבנית מופסק על ידי כיבוי המכשיר, התהליך יתחיל מחדש באופן אוטומטי, כאשר המכשיר יופעל שוב.

על מנת להפסיק את תהליך טיפול האבנית במהלכו, יש לסובב את ברז הפעלת המים (16) עם כיוון השעון ולאחר מכן יש ללחוץ על מתג טיפול האבנית (27) על הצג תופיע ההודעה.

DESCAL. INTERRUPTED  
EMPTY WATERTANK

⚠ אזהרה – במידה ותהליך טיפול האבנית מופסק באמצע התהליך יש לבצע שטיפה למיכל המים ולצנרת הפנימית על ידי ביצוע תהליך שטיפה, על הצג תופיע ההודעה.

RINSE MACHINE  
PRESS KEY

בצע את הוראות השטיפה על פי השלבים 8-14 בסעיף טיפול האבנית.

למרות הכתוב לעיל מומלץ מאד לבצע את ניקוי האבנית במעבדה מוסמכת במידה ואין בטחון מלא בהבנת התהליך.