



## הוראות ניקוי אבנית למכונות אוטומטיות SAECO

1. יש להשתמש במסיר אבנית מומס במים לפי הוראות יצרן, להוסיף למיכל ולמלא מים.
2. ללחוץ על לחצן ENT/Menu עד לקבלת התפריט.
3. יש לדפדף עם החץ התחתון עד לקבלת Descaling.
4. להניח ספל מתחת ליציאת הקיטור וללחוץ Enter.
5. לסובב את ברז האדים ולהמתין כ-45 דקות (Machine is Descaling).
6. לאחר 45 דקות יופיע: Descaling finished.
7. לסגור את ברז האדים וללחוץ ENT על המסך יופיע: Rinse Machine.
8. לשטוף את מיכל המים, למלא במים נקיים ולפתוח את ברז האדים. לחכות עד גמר המים במיכל.
9. לסגור את ברז האדים וללחוץ על ENT ליציאה מהתהליך.

בברכה

מח' שרות